

Bedienungsanleitung zur Rufnummernunterdrückung

In Kürze wird die Rufnummernsignalisierung freigeschaltet. Dies bedeutet, dass die angerufenen Personen in Zukunft Ihre Rufnummer angezeigt bekommen. Sie können dann selber wählen, ob Sie ihre Nebenstellenummer nach außen signalisieren, oder ob der Angerufene nur eine Allgemeine Rufanzeige (z.B. Amt) zu sehen bekommt. Folgende Meldungen sind möglich (beispielhaft für die Nebenstelle 55555):

	Nummernunterdrückung aus	Nummernunterdrückung ein
Anzeige nach außen	06979855555	Amt
Anzeige innerhalb der Universität	55555	Identität geheim

ACHTUNG: Beachten Sie folgende Einschränkung: Wenn Sie die Rufnummernunterdrückung eingeschaltet lassen, können Sie bei internen Teilnehmern keinen Rückruf hinterlassen, da dem gerufenen Teilnehmer Ihre Rufnummer ja nicht gesendet wird. Ebenso wird der Mailbox je nach Konstellation Ihre Rufnummer nicht mehr automatisch übertragen. Sie müssen dann wie folgt vorgehen. Wählen Sie 744*Nebenstelle (für unser Beispiel: 744*55555). Danach werden Sie aufgefordert, Ihr Passwort einzugeben. Die weitere Nutzung der Mailbox läuft wie gewohnt.

Das Einschalten der Rufnummernunterdrückung unterscheidet sich je nach Gerätetyp. Bitte entnehmen Sie das Vorgehen den nachfolgenden Beschreibungen:

Große Systemtelefone Alcatel 4034, 4035 (Advanced)



- 1) drücken Sie *
- 2) in dem Display erscheint „Gehei“ entweder mit einem vorgestellten ■ oder einem folgenden →
Die Anzeige „Gehei→“ bedeutet, dass Ihre Nebenstelle angezeigt wird
Die Anzeige „■Gehei“ bedeutet, dass die Anzeige Ihrer Nebenstelle unterdrückt wird
- 3) Umschalten erfolgt durch Druck auf die schwarze Taste unter der Anzeige „Gehei“
- 4) Beendigung durch Auflegen oder Drücken der Trenntaste

Kleines Systemtelefon Alcatel 4012



Zur Nutzung des Leistungsmerkmals müssen Sie einmalig eine der senkrecht angeordneten weißen Tasten programmieren. Gehen Sie wie folgt vor:

- 1) Drücken Sie die Taste "i"
- 2) Eingabe von „2“ zur Wahl des Programmiermodus
Ist Ihr Telefon gesperrt, müssen Sie jetzt das Passwort eingeben
- 3) Eingabe einer „1“ zur Auswahl des Merkmals Tastenprogrammierung
- 4) Eingabe „*720“
- 5) Drücken der orange Taste „Kurzwahl“
- 6) Drücken der freien weißen Taste, die belegt werden soll
- 7) Beendigung des Programmier-Modus durch Auflegen oder Drücken der Trenntaste

Ein- und Ausschalten erfolgt nun über Drücken der programmierten Taste. Der durch das Drücken erzeugte Zustand wird kurz im Display angezeigt. Es erscheint „Identität senden“ oder „Identität geheim“.

Ebenso ist eine Kontrolle über das kleine senkrechte Display zwischen den weißen Tasten möglich. Wird die Rufnummer unterdrückt, erscheint neben der Taste ein Balken. Ist dieser verschwunden, wird Ihre Nebenstellenummer gesendet.

Kleines Systemtelefon Alcatel 4020 (Premium)



Die Tastenprogrammierung erfolgt wie bei dem Alcatel 4012. Lediglich folgender Punkt ändert sich:

- 1) Drücken Sie die Taste "i"
- 2) Eingabe von „2“ zur Wahl des Programmiermodus
Ist Ihr Telefon gesperrt, müssen Sie jetzt das Passwort eingeben
- 3) Eingabe einer „1“ zur Auswahl des Merkmals Tastenprogrammierung
- 4) Eingabe „*720“
- 5) Drücken der Taste mit dem Lautsprechersymbol und der Beschriftung „OK“
- 6) Drücken der freien weißen Taste, die belegt werden soll
- 7) Beendigung des Programmier-Modus durch Auflegen oder Drücken der Trenntaste

Ein- und Ausschalten erfolgt nun über Drücken der programmierten Taste. Der durch das Drücken erzeugte Zustand wird kurz im Display angezeigt. Es erscheint „Identität senden“ oder „Identität geheim“.

Ebenso ist eine Kontrolle über das kleine senkrechte Display zwischen den weißen Tasten möglich. Wird die Rufnummer unterdrückt, erscheint neben der Taste ein Balken. Ist dieser verschwunden, wird Ihre Nebenstellenummer gesendet.

Analoge Telefone verschiedener Hersteller

Da es an analogen Telefonen keine Kontrollmöglichkeit gibt, ob die Rufnummernunterdrückung eingeschaltet ist, gibt es hier nur eine fallweise Rufnummernunterdrückung. Dazu wählen Sie vor dem Gespräch „*720“ und direkt folgend

die gewünschte Rufnummer. Wollen Sie z.B. die Rufnummer 0611 12345 anrufen, ohne dass Ihre Nebenstelle erscheint wählen Sie: *7200061112345 (die mittlere Null ist die Amtanlassung). Der Angerufene sieht jetzt die zentrale Rufnummer „0697980“ ohne Ihre Nebenstellenummer.

Dieses Vorgehen muss bei jedem Anruf, bei dem die Nebenstelle unterdrückt werden soll, wiederholt werden.